

## **Configuración Inicial de Voice Mail**

Si es la primera vez que llamas a tu buzón de voz, deberás personalizarlo siguiendo los pasos a continuación:

- Marca 123 y oprime la tecla SEND.
- El buzón te pedirá que ingreses la contraseña provisional, deberás marcar 9999.
- Luego cambia la contraseña por una que sólo tú conoces y te resulte fácil recordar. La nueva contraseña deberá ser de cuatro (4) dígitos y sólo la utilizarás para recoger mensajes desde otro teléfono o cuando llames al (787) 530-MAIL (6245).

## **Recogido de Mensajes**

Hay tres (3) formas para escuchar los mensajes o realizar cambios en el buzón de voz:

1. Marcando 123 y la tecla SEND.
2. Marcando desde otro teléfono tu número de teléfono. Cuando salga tu mensaje oprime la tecla de \*, luego deberás ingresar tu password o contraseña. Esta opción no estará disponible si el buzón está lleno.
3. Llamando al (787) 530-MAIL (6245) y oprimir la tecla de # cuando lo indique. Luego deberás marcar el número de buzón, el cual es equivalente a tu número de teléfono y tu "password" o contraseña, para acceder al Menú Principal.